

Presentem Cash Keeper



Sistema de cobrament integrat a Totpes®
“Que no toquin els teus diners”

Com funciona Cash Keeper

1 Fem la venda per balança

2 Pasem el tiquet pel TPV-POS



Pots veure el vídeo sencer a:

3 Cobrem el tiquet

4 El client paga en el Cash Keeper



“Ningú ha tocat diners”

“No hi ha errades en el canvi”

“La recaptació es fa sense tocar diners”

“El diner de caixa es guarda en una caixa tancada”

“El diner mai està a la vista”

“Ningú sap quan s’ha fet de caixa”

“Facilita rotació de personal, no cal arqueig entre torns”